



### Hydraulik-Empfehlung 4.2 (Unterstation mit Puffer als HW + FWB)

WWB: Frischwasser-Bereitung - Empfehlung: VL vom Pufferspeicher, RL-Beimischung mit Motorventil